

Смена моторного масла и замена фильтров (продолжение)

Качество моторного масла согласно листу	Перевозки на дальние расстояния	Перевозки на небольшие расстояния	Тяжелые условия эксплуатации
228.5	90 000 км	50 000 км	25 000 км
228.2/228.3	50 000 км	40 000 км	15 000 км
228.0/228.1	25 000 км	20 000 км	7 500 км

* При серосодержании топлива свыше 0,5 до 1,0 вес. % - смена масла и замена фильтров производится в середине интервала.

При серосодержании топлива свыше 1,0 вес. % - соблюдать интервал, как при тяжелых условиях эксплуатации.

При применении топлива FAME (дизельного топлива "био") смена масла и замена фильтров производится в середине интервала. Кроме того, разрешается применять только сорта моторных масел согласно листу 228.5 или 228.3 "Предписаний "МБ" по эксплуатационным материалам".